

## Especificaciones

Velocidad de giro: Variable 3000-25000 rpm

Dimensiones 160 x 24 mm

## Reglas de seguridad

1. Siempre desenchufe el torno cuando cambie los accesorios.
2. No presione el botón de bloqueo del mandril mientras el torno esté girando.
3. No utilice el torno mientras esté cerca del agua.
4. No toque el cuello de la herramienta luego de haberla usado ya que el mismo estará caliente.
5. Mantenga el polvo alejado de sus ojos.
6. Siempre desenchufe el torno luego de utilizarlo.
7. Mientras el torno no esté en uso, almacénelo en un lugar seco y manténgalo alejado del alcance de los niños.

## Modo de uso

1. Ésta herramienta está diseñada para tallar, grabar, afilar, arenar, pulir, torneear, etc.
2. Desconecte el torno antes de colocar una fresa.
3. Botón ON/OFF: Cuando está en ON, la herramienta gira a 3000 RPM y podrá regularla hasta el máximo (25,000 RPM) con la rueda selectora.
4. Cuando termine de utilizar el torno, apáguelo y desenchúfelo.

## Instrucciones de mantenimiento

Limpie el cuerpo de la herramienta con un paño suave.  
Nunca utilice solventes o detergentes para su limpieza.